## **KABELFÜHRUNGSÜBERSICHT**



## KABELFÜHRUNGSÜBERSICHT

- Anlasserrelais
  Negative (-) Leitungskabel der Batterie
  Positive (+) Leitungskabel der Batterie
  Unterbrechungsschalter

- 6 Batterie
- Datterie
  Unterbrechungsrelais des Anlaßstromkreises
  Blinkerrelais
  Gleichrichter/Spannungsregler
  Klemme

- Leitungskabel des Seitenständerschalters
- Vergaser-Belüftungsschlauch
- (13) Kraftstoffpumpen-Belüftungsschlauch
- 1 Vergaser-Überlaufschlauch

- Batterie-Entlüftungsschlauch
- 6 Leitungskabel des Wechselstromgenerators
- D Leitungskabel des Anlassers
- (B) Kraftstoffpumpe
- (9) Kraftstoffschlauch
- (2) Kraftstoff-Impulsschlauch
- A Das weiße Band mit dem Rahmen ausrichten.
- B Von Kraftstoffschlauch
- C Zum Ausaugkrümmer
- D Zum Vergaser
- \* Für Modell mit Seitenständerschalter

