



1. Elementführung

2. Element

4. Empfohlenes Öl auf die gesamte Oberfläche des Filters auftragen und überschüssiges Öl ausdrücken. Das Element sollte naß sein, darf aber nicht tropfen.

Empfohlenes Öl:

Zweitakt-Motoröl für luftgekühlte Motor oder Motoröl SAE 10W30

5. Wenn das Luftfilterelement in sein Gehäuse eingebaut wird, ist sicherzustellen, daß dessen Dichtungsfläche richtig mit der Dichtungsfläche des Gehäuses übereinstimmt, so daß keine Luftundichtigkeit besteht.

6. Der Luftfilter sollte bei den bestimmten Wartungs-Perioden gereinigt werden. Er sollte öfters gereinigt werden, wenn das Motorrad unter nassen und staubigen Bedingungen gefahren wird.

U-326

ACHTUNG:

Niemals den Motor anlassen, wenn das Luftfilterelement ausgebaut wurde, da ansonsten zu übermäßigem Verschleiß des Kolbens und/oder des Zylinders kommt.