


# XT600 K ('91) Schaltplan



- ① C.D.I.-Einheit
- ② Hauptschalter
- ③ Vorderrad-Bremslichtschalter
- ④ Zündspule
- ⑤ Zündkerze
- ⑥ Hinterrad-Bremschalter
- ⑦ Seitenständerschalter
- ⑧ Wechselstrom-Magnetzünd
- ⑨ Gleichrichter/Spannungsregler
- ⑩ Schluß-/Bremsleuchte
- ⑪ Blinklicht (rechts hinten)
- ⑫ Blinklicht (links hinten)
- ⑬ Batterie
- ⑭ Sicherung
- ⑮ Leerlaufschalter
- ⑯ Motorstoppschalter "ENGINE STOP"
- ⑰ Signalhornschalter "HORN"
- ⑱ Blinklichtschalter "TURN"
- ⑲ Abblendlichtschalter "LIGHTS"
- ⑳ Lichtschalter "LIGHTS"
- ㉑ Hupe
- ㉒ Blinkerrelais
- ㉓ Blinklicht (links vorne)
- ㉔ Blinklicht (rechts vorne)
- ㉕ Instrumenten-Kontrolllampe
- ㉖ Fernlicht-Kontrolllampe "HIGH BEAM"
- ㉗ Blinkleuchte-Kontrolllampe "TURN"
- ㉘ "NEUTRAL" Leerlaufanzeige
- ㉙ Zusatzlampe
- ㉚ Scheinwerfer
- ㉛ Für die BRD

## FARBKODIERUNG

B .....Schwarz  
Br .....Braun  
Ch .....Schokoladenfarbe  
Dg .....Dunkelgrün  
G .....Grün

L .....Blau  
O .....Orange  
P .....Rosa  
R .....Rot  
Sb .....Himmel

W .....Weiß  
Y .....Gelb  
B/W .....Schwarz/Weiß  
B/Y .....Schwarz/Gelb  
Br/W .....Braun/Weiß

G/W .....Grün/Weiß  
G/Y .....Grün/Gelb  
L/R .....Blau/Rot  
L/Y .....Blau/Gelb

15 x